NMT szivattyú csatlakoztatása számítógéphez vagy helyi "LAN" hálózathoz





Mire van szükség?

- Internet böngészővel ellátott számítógép vagy más készülék közvetlen csatlakozásához szükséges: (Chrome, Internet explorer, Firefox, Netscape, Safari, Mosaic, Opera, stb.),
- "Ethernet crossover" keresztkábel vagy "Ethernet patch" hálózati egyenes kábel,
- IMP Pumps NMT(D) 40, 50, 65 vagy 80 szivattyú.

Ezek az utasítások a Microsoft Windows 7-re vonatkoznak. Az IP címek készletével bármilyen más operációs rendszer is használható web böngészővel ellátott számítógéphez, más készülékhez vagy helyi hálózathoz csatlakoztatásra.

A szivattyú csatlakoztatásának módjai:

közvetlen csatlakozás számítógéphez



Csatlakozás helyi hálózathoz, "router"-el



Számítógép közvetlen csatlakoztatásához szükséges:

- Keresztkábel "ethernet crossover"
- Ethernet csatlakozóval felszerelt számítógép



- Két csavarral vegye le a szivattyú elektromos fedelét!
- A keresztkábellel csatlakoztassa a szivattyút a számítógéphez!





- A következő lépésekkel állítson be egy állandó IP címet a számítógépén:
- 1. Nyissa meg a "Start" menüt, majd a "Vezérlőpanelt"!
 Getting Started



 2. Válassza a "Hálózat és internet" menüpontot!



3.Nyissa meg a "Hálózati és megosztási központ" menüpontot!



 4. Válassza az "Adapterbeállítások módosítása" menüpontot!



Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.

 5. Jobb gombbal kattintson a "Helyi kapcsolatra", és válassza a "Tulajdonságokat"!



 6. Válassza az "TCP/IPv4 internet protokoll 4-es verzióját" és válassza a "Tulajdonságokat"!

Networking		
Connect using:		
Network Conne	ection	
		Configure
This connection uses	the following items:	15.
🗹 📲 Client for Mic	rosoft Networks	
🗹 县 QoS Packet	Scheduler	
🗹 🚚 File and Print	er Sharing for Microso	ft Networks
A Internet Proto		CSN825405
	ocol Version 6 (TCP/IF	°∨6)
Internet Prote	ocol Version 6 (TCP/I pcol Version 4 (TCP/If	Pv6) Pv4)
 ✓ Internet Prote ✓ Internet Prote ✓ Link-Layer 7 	ocol Version 6 (TCP/IF ocol Version 4 (TCP/IF pology Discovery Ma	²v6) <mark>?v4)</mark> pper I/O Driver
Internet Prote Internet Prote Ink-Layer Ink-Layer	ocol Version 6 (TCP/IF ocol Version 4 (TCP/IF pology Discovery Ma pology Discovery Re	² v6) P <mark>v4)</mark> pper I/O Driver sponder
 ✓ Internet Prote ✓ Internet Prote ✓ Link-Layer ✓ Link-Layer 	ocol Version 6 (TCP/IF pool Version 4 (TCP/IF pology Discovery Ma pology Discovery Re	² v6) pper I/O Driver sponder
Internet Prote Internet Prote Internet Prote Internet Prote Internet Prote Internet Prote	ocol Version 6 (TCP/II pology Discovery Ma cology Discovery Re	Pv6) pper I/O Driver sponder
Internet Prote Internet Prote Ink-Layer Ink-Layer Ink-Layer	ocol Version 6 (TCP/I pology Discovery Ma dology Discovery Re <u>U</u> ninstall	Pv6) pper I/O Driver sponder P <u>r</u> operties
Internet Prote Interne	ocol Version 6 (TCP/I pology Discovery Ma pology Discovery Re <u>U</u> ninstall	Pv6) Pv4) pper I/O Driver sponder Properties
Install □ Internet Prote Install Description Transmission Cover	bool Version 6 (TCP/IF pool Version 4 (TCP/IF pology Discovery Ma pology Discovery Re <u>U</u> ninstall	Pv6) pper I/O Driver sponder <u>Properties</u>
Internet Prote ✓ Install Description Transmission Control wide area network across diverse inter	bool Version 6 (TCP/IF pool Version 4 (TCP/IF poology Discovery Ma pology Discovery Re <u>Uninstall</u> portocol/Internet Provided connected networks.	Pv6) pper I/O Driver sponder <u>Properties</u> occi. The default communication
Internet Prote ✓ Internet Prote ✓ Link-Layer ✓ Link-Layer <td>bool Version 6 (TCP/IF bool Version 4 (TCP/IF boology Discovery Ma bology Discovery Re <u>U</u>ninstall bl Protocol/Internet Pr protocol that provides connected networks.</td> <td>Pv6) pper I/O Driver sponder <u>Properties</u> vocol. The default communication</td>	bool Version 6 (TCP/IF bool Version 4 (TCP/IF boology Discovery Ma bology Discovery Re <u>U</u> ninstall bl Protocol/Internet Pr protocol that provides connected networks.	Pv6) pper I/O Driver sponder <u>Properties</u> vocol. The default communication
Internet Prote Internet Prot	bool Version 6 (TCP/IF pool Version 4 (TCP/IF poology Discovery Ma pology Discovery Re <u>Uninstall</u> pol Protocol/Internet Pro protocol that provides connected networks.	Pv6) pper I/O Driver sponder Properties vocol. The default communication

 7. Jelölje ki a "A következő IP cím használata" feliratot!

General Alternate Configuration				
You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	natically if y ask your n	our ne	etwork support k administrator	s
Obtain an IP address automatical	у			
🔘 Use the following IP address: 🔫	—			
IP address:				
Subnet mask:				
Default gateway:				
Obtain DNS server address autom	atically			
OUse the following DNS server add	resses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:				
Validate settings upon exit			Advanced	
		ОК	Can	cel
			WindowsTo	tal.com

 8. Gépelje be a következő IP címet "192.168.0.XXX", ahol XXX 2-től 244-ig terjedő tetszőleges szám lehet. Az alhálózati maszk magától beíródik. "OK"-val hagyja jóvá a beállított értéket!

u can get IP settings assign s capability. Otherwise, yo the appropriate IP setting	ned automatically if your network supports u need to ask your network administrator is.	
🖱 <u>O</u> btain an IP address au	tomatically	17
 Use the following IP add IP address: 	192 168 0 135	
Subnet mask:	255.255.255.0	
Default gateway:		
Obtain DNS server addre	ess automatically	
) Use the following DNS se	erver addresses:	
Preferred DNS server:	· · ·	
Alternate DNS server:		

• 9. Nyissa ki a web keresőjét!



 10. A böngésző címsorába gépelje be, hogy "nmtpump/"* ** és nyomjon "Entert"!

New Tab

C Onmtpump/

*vagy "192.168.0.245/"

**Ikerszivattyú csatlakoztatása esetén, a jobb szivattyú elérési kódja "nmtpump/"("or 192.168.0.245/"), a bal szivattyú elérési kódja "nmtpump2/"(" or 192.168.0.246/")

• 11. Ön rácsatlakozott az NMT szivattyúra.

🗄 🕘 C 🔘 nmtr	pump/		🔂 💽 🔤 🤏	
NMT-40				
Overview	Pump <u>Network</u>	Log	<u>Help</u>	
	Welcome!	Pump status:		
(ou have reached NM 92.168.0.245 and M hump status is avaliable efresh button or choos	TI-40 circulating pump. It is connected to network with IP AC 02-AB-E0-4E-C4-85. e on the right. In order to refresh the view, press browser's is automatic refresh.	Parameters Refresh the view Operation Power consumption Grid current RPM Estimated head Estimated ficiency Temperatures Motor Heatsink Statistics Operating hours Number of restarts Energy consumed <u>Control</u> Digital inputs	 Value (limit) never every 30s every 3s 490 W (500 W) 2.33 A (6.0 A) 2249 /min (3000 /min) 5.8 m (7.0 m) 14.1 m3/h 46 % OK 31 °C (90 °C) 239 h 240 67 kWh 1 (run), 0(max) 	
		Relay status Twin pump mode	: 0(error) : N/A (-4)	

Csatlakozás "router"-en keresztül Szükséges:

- "Ethernet patch" hálózati egyenes kábel
- Internet böngészővel ellátott készülék, amely képes csatlakozni egy helyi hálózathoz (számítógép, mobiltelefon, stb.)
- "Router"



- Csatlakoztassa a számítógépét a "router"-hez.
- A cmd parancs begépelésével nyissa meg a parancssort a windows keresőjében!

Programs (1)			
cmd			
O Cas as as a sub-			
Job See more results			
cmd	×	Shut down 🔸	
Crmd	×	Shut down +	

A parancssorba gépelje az "ipconfig" parancsot!

 Keresse meg az Ön által használt hálózati adapter IPV4 címét! (vezetékes vagy vezeték nélküli)

- A leírás első felében megadott módon csatlakoztassa a számítógépét az NMT szivattyúhoz!
- Nyissa ki a szivattyú "Network" menüjét, és a szivattyú IP címéhez gépelje be az előző lapon megjelölt IP cím első három betűcsoportját, majd nyomjon "Enter"-t! (Az illusztráció a következő lapon található)



Az egyenes hálózati kábellel csatlakoztassa a router"-t a szivattyúhoz!





- 1. Csatlakoztassa a berendezését (számítógépet, iphone-t, stb.) a "router"-hez!
- 2. Nyissa ki a webböngészőjét!



 2. A böngésző címsorába gépelje be, hogy "nmtpump/"

New Tab	×	
← → C (③ nmtp)	np/	0 🖬 🧿

• 3. Ön rácsatlakozott az NMT szivattyúra!

द्व		a 🔘		
Help				
tatus:				
alue (limit)				
ever every 30s eve	ery 3s			
90 W (500 W)				
.33 A (6.0 A)				
RPM: 2249 /min (3000 /min)				
imated head: 5.8 m (7.0 m)				
flow: 14.1 m3/h				
efficiency: 46 %				
Temperatures:				
otor: OK				
sink: 31 °C (90 °C)				
Statistics:				
ours: 239 h				
tarts: 240				
amed: 67 kWh				
Control:				
Digital inputs: 1(run), 0(max)				
Relay status: 0(error)				
V/A (-4)				